



Progettato per le applicazioni industriali robuste, la bilancia da pavimento AFK offre prestazioni affidabili e una piattaforma extra-large per pesare elementi fino a 600 kg. L'indicatore in acciaio lucido, acciaio inox vanta il sigillamento superiore per proteggere da polvere e garantire la longevità. Il sovradimensionato, display retroilluminato è chiaramente visibile, e i pulsanti di grandi dimensioni rendono la tastiera facile da vedere e utilizzare in qualsiasi ambiente. Il AFK è una scelta eccellente per le parti di conteggio, percentuale di pesatura e pesatura dinamica, mentre luci limite incorporato lo rendono ideale per controllo del peso. Data e ora vengono fornite dall'indicatore ed incluso nelle stampe.

Piattaforma extra larga per pesare oggetti di grandi dimensioni o conteggio di grandi quantità



## Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Tracciatore di capacità integrato nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- La costruzione robusta e' resistente ad uso industriale
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Staffa di montaggio a parete per posizionare l'indicatore su superficie verticale
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

## Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Pesatura dinamica di animali

## Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	AFK 75	AFK 150	AFK 300	AFK 600
Capacita'	75kg	150kg	300kg	600kg
Precisione	5g	10g	20g	50g
Ripetibilita' (S.D.)	5g	10g	20g	50g
Linearita' (+/-)	10g	20g	40g	100g
Dimensione piatto	400x500mm			600x800mm
Unita' di misura	kg, lb, lb:oz, oz, N			
Tempo di stabilizzazione (sec)	2			
Interfaccia	RS-232			
Calibratura	Calibratura esterna			
Visulazzazione	LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti			
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna			
Temperatura di esercizio	0° a 40°C			
Custodia	Indicatore in acciaio inossidabile con base in alluminio pressofuso			
Dimensioni totali	400x620x790mm (lpxh)			600x940x830mm (lpxh)
Peso netto	12.8kg			24.3kg

## Accessori

### Numero dell'unita'

### Descrizione

3126011263 .....	Carta termica per stampante ATP
3126011281 .....	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156 .....	Stampante termica
700400103.....	Cavo RS-232
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
1100011297 .....	Scatola Relè
600002028 .....	Programma Adam DU
3102311619 .....	Coperchio protettivo
700660288.....	Certificato di calibratura per AFK 600
700660290 .....	Certificato di calibratura

## Accessori principali



### Stampante Termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



### Scatola Relè

La scatola del relè è collegata mediante un cavo alla bilancia e consente di trasmettere segnali ad altri dispositivi.



### Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da