



La báscula de conteo de monedas de Equipamiento Adam ofrece la posibilidad de contar rápidamente monedas y fichas, para así entregar resultados rápidos y precisos. Con nueve valores preestablecidos y tres modalidades de tokens, la escala se puede configurar para contar cualquier moneda. La escala incluye una batería recargable, por lo que puede funcionar sin electricidad. Cuenta con memoria, la que realiza un seguimiento de los totales y cantidades, resultados que se muestran en una pantalla LCD retroiluminada fácilmente visible en cualquier condición lumínica. La plataforma de acero inoxidable de larga durabilidad es fácil de limpiar, además de que su gran tamaño se acomoda en gran variedad de contenedores. La seguridad es parte esencial cuando se cuenta dinero, por lo que la contadora cuenta con contraseña para evitar su uso no autorizado.

## Recuento fiable y eficiente de monedas, proporcionando garantía de calidad



### Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apague programable para ahorrar energía

### Aplicaciones

- Conteo de monedas
- Pesaje

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	CCEU 20
Capacidad	20kg
Legibilidad	1g
Repetibilidad (S.D.)	1g
Linealidad (+/-)	2g
Resolución interna de conteo	1:600000
Tamaño del plato	225x275mm
Unidades de medida	kg, PCS
Tiempo de estabilización (sec)	2
Interfaz	RS-232, USB Opcional
Calibración	Calibración Externa
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto
Alimentación de corriente	Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable
Temperatura de operación	0° a 40°C
Carcasa	ABS
Dimensiones totales	315x355x110mm (axpxa)
Peso Neto	4.4kg

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
302205006	Cubierta de Protección
700200057	Cubierta de Protección (5 piezas)
700200058	Cubierta de Protección (10 piezas)
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
302000001	Maletín de transporte
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
700660290	Certificado de Calibración

## Accesorios Principales



### Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.

Suministrados por